

## U6MIDI Pro 快速入门指南

U6MIDI Pro 是一台专业的 USB MIDI 接口和可以独立使用的 MIDI 路由器，可为任何配备 USB 的 Mac 或 Windows 电脑提供非常紧凑的、即插即用的 MIDI 连接，同时也可通过苹果 USB 连接套件或安卓 OTG 转接线与 iOS 和安卓平板电脑或手机一起使用。它具有 3 个 MIDI IN 和 3 个 MIDI OUT 的标准五芯 MIDI 端口，支持 48 个 MIDI 通道，并使用标准 USB 总线或 USB 电源供电。

### 使用方法：

1. 使用配套的 USB 线将 U6MIDI Pro 连接到电脑或 USB 主机设备。在将 U6MIDI Pro 作为独立的 MIDI 路由器或过滤器使用时，可直接连接 USB 电源或 USB 充电宝，无需连接电脑。
2. 根据需要使用 MIDI 线连接 U6MIDI Pro 的 MIDI IN 端口到其它 MIDI 设备的 MIDI Out 或 Thru，以及连接 U6MIDI Pro 的 MIDI OUT 端口到其它 MIDI 设备的 MIDI In。
3. 当电源接通后，U6MIDI Pro 的 LED 指示灯会亮起，电脑会自动识别设备。打开音乐软件，在 MIDI 设置页面将 MIDI 输入和输出端口设置为 U6MIDI Pro，并开始使用。
4. U6MIDI Pro 配有免费的 macOS 或 Windows 版本设置软件【UxMIDI Tool】。您可通过它随时升级 U6MIDI Pro 的固件程序，以获得最新功能；同时还可调整 MIDI 路由设置和数据过滤等高级功能。

详细使用说明和相关软件请访问 CME 官方网站获取：

[www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)